

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## •Bitte beachten:

- Beim Schwimmen oder Tauchen ist die Betätigung der Druckknöpfe unter Wasser verboten. Bei sichtbarem Nebel oder Wassertropfen in der Uhr gibt, wenden Sie sich bitte direkt an die Serviceabteilung, um Beschädigung der elektronischen Komponenten innen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch und Wasser, anstelle von Chemikalien, wie z.B. flüssige Seife, etc. Ansonsten kann die Gummidichtung des Gehäuses beschädigt werden.
- Bei längerer Verwendung der LCD Anzeige wird eine große Menge von Energie verbraucht.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen (außer Shock-resistant Serie). Die Uhr kann normalen Erschütterungen ausgesetzt werden, bei Gewalt oder Sturz auf eine harte Oberfläche kann die Uhr beschädigt werden.
- Die Benutzung der Uhr in Umgebungen mit hoher Hitze oder Kälte sollte vermieden werden.
- Die Uhr sollte nicht bei starken elektromagnetischen Feldern, etc. getragen werden. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, muss es gesichert werden, dass das EL Licht nicht mehr als 5 Mal pro Woche leuchtet.
- In der Sonne ist es schwer, die Flüssigkristallanzeige abzulesen.
- Bei normaler Temperatur 5°C-35°C, kann die monatliche Abweichung ~<40 Minuten sein (In Übereinstimmung mit dem internationalen Standard).

## Bedienungsanleitung der Taucheruhr Serie

### I. Druckknopf Funktion



### II. Funktionsmodus



Datum



Zeit



Wochentag



Alarm

Drücken Sie wahlweise einen Knopf, um die LED Zeit anzuzeigen. Wenn die LED Anzeige erlischt, drücken Sie Knopf A, B, C oder D zweimal, um das Monat, Datum, Zeit, Minute, Wochentag oder Alarm anzuzeigen.

### III. Funktionsbeschreibung

- ◇ 5 verschiedene Funktionen: Zeit, Sekunden, Monat und Tag, Wochentag und Alarm
- ◇ Anzeige von Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde (Jahresskala: 2000-2099)
- ◇ 12 oder 24 Stundenanzeige-Modus
- ◇ Unter jedem Modus, drücken Sie wahlweise einen Knopf, um die LED Zeit für 3 Sek. anzuzeigen
- ◇ Betriebsspannung: 3.0V

### IV. Funktionseinstellung

- ◇ Zeit- und Datumseinstellung:

1. Wenn die Zeitanzeige angezeigt wird, drücken Sie Knopf B solange, bis die Sekunden zu blinken anfangen, (Zeiteinstellung aktiviert).
2. Drücken Sie Knopf B um die gewünschte Anzeige zu ändern (Sekunden, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag, 12/24 Stundenanzeige).
3. Drücken Sie Knopf C zum Verstellen der Zahlen.
4. Der Wochentag ändert sich automatisch, basierend auf der Datumseinstellung (Jahr, Monat, Tag).
5. Datum kann in der Jahresskala 2000 bis 2099 eingestellt werden

- ◇ Alarmzeit Einstellung:

1. ALM: steht für Alarm Modus
2. ALE: steht für aktivierten Alarm

Drücken Sie Knopf D zweimal. Danach Knopf D solange, bis der Alarmmodus zu blinken beginnt. Funktionsanzeige: (AL OF) zeigt an das der Alarm deaktiviert ist.

Drücken Sie Knopf C einmal um die Anzeige zu verstellen, wenn ALE leuchtet, ist die Alarm Funktion gestartet. LED Anzeige: (AL ON), drücken Sie nochmals Knopf D, um Stunde/Minute auszuwählen, drücken Sie Knopf C zum Einstellen, danach Knopf B.

3. Alarmzeit Dauer: 10 Sekunden

### V. Vergleichstabelle der Tagesanzeige



Sonntag



Montag



Dienstag



Mittwoch



Donnerstag



Freitag



Samstag