

LIGHT (A)



_____ (D) START / T₂

MODE (B)

_____ (C) RESET

Funktionen der digitalen Anzeige

- Angezeigt werden: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag
- 12- / 24-Std.-Anzeige wählbar
- Alarmsignal und Stundensignal
- Stoppuhr von 1/100 Sek. bis 23.Std. 59.Min. 59 Sek. und Zwischenzeit/ Split-Time-Funktion
- Countdown
- Zweite Zeitzone T₂

Funktion der Drücker

- A Beleuchtung – 3 Sekunden gedrückt halten
- B Aufruf des gewünschten Anzeigemodus (Zeit, Alarm, Stoppuhr, Countdown, Einstellungen)
- C Split Time Funktion und Rückstellung der Stoppuhr, Auswahlknopf für Einstellungen
- D Start/Stop der Stoppuhr und Anzeige der zweiten Zeitzone T₂

Wechsel des digitalen Anzeigemodus

- Aus dem Zeitmodus zum Alarmsignal: B 1x drücken
- Aus dem Zeitmodus zur Stoppuhr: B 2x drücken
- Aus dem Zeitmodus zum Countdown: B 3x drücken

Einstellung der digitalen Zeit und des Datums

- Die von Ihnen gewünschte digital angezeigte Uhrzeit, die völlig unabhängig von der durch die Zeiger angezeigte Zeit ist, stellen Sie wie folgt ein:
drücken und halten Sie "C". Zunächst blinkt die Sekundenanzeige. Nun "B" drücken, um der Reihe nach folgende Anzeigen anzuwählen: Minute > Stunde > 12-/24 Std. Anzeige > Monat > Datum > Wochentag. Die jeweils blinkende Anzeige können Sie mit Knopf "D" auf den gewünschten Wert einstellen.
- Um die Sekunden auf "00" zu setzen, drücken Sie "D" während die Sekundenanzeige blinkt. Korrigieren Sie gegebenenfalls danach die Minutenanzeige.

Einstellung der Alarmzeit und des Stundensignals

- **Alarmzeit einstellen:** "B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen. Drücken und halten Sie nun "C". Die Stunden der Alarmzeit blinken. Drücken Sie "D" um den gewünschten Stundenwert einzustellen. Nun "B" drücken, um die Minuten blinken zu lassen. Mit "D" den Wert für die Minuten einstellen. Noch einmal "C" drücken und die Alarmzeit ist eingestellt. Mit Knopf "B" zur Zeitanzeige zurückkehren. Rechts unter den Minuten erscheint nun "AL" und zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.
- **Alarm-/Stundensignal aktivieren:**
"B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen.
"D" 1x = Alarm aktivieren. "AL" erscheint unten rechts
"D" 2x = Stundensignal aktivieren. "CH" erscheint unten links
"D" 3x = Alarm und Stundensignal aktivieren.
- **Alarm-/Stundensignal ausstellen:** "B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen.
"D" 1x = Alarm- und Stundensignal sind nun deaktiviert

Stoppfunktion (Chronograph)

- **Stoppmodus:** "B" 2x drücken, um in den Stoppuhrmodus zu gelangen
- **Start und Stopp:** Dann 1x "D" drücken für Start und Stopp. "C" drücken für die Nullstellung.
- **Zwischenzeit nehmen:** (Split-Funktion): auf "C" drücken, während die Stoppuhr läuft. Erneut auf "C" drücken um die Split-Funktion zu beenden.

Countdown

- "B" 3x drücken, um in den Countdownmodus zu gelangen.
"C" drücken und halten, um die Countdowndauer einzustellen. Mit "B" die Stunden bzw. Minuten auswählen und mit "D" den blinkenden Wert einstellen, dann mit "C" bestätigen.
- Ein Druck auf D startet den Countdown. "C" drücken, um zum ursprünglichen Wert zurück zu kehren.
- Wenn 0:00:00 erreicht ist, ertönt das Signal für 10 Sek. und stellt sich auf den Anfangswert zurück

Dual Time / T₂

- Um die zweite Zeitzone T₂ anzuzeigen "D" drücken
- "C" drücken und halten um die Minuten und Stunden auszuwählen. Mit "D" den blinkenden Wert einstellen. Mit "C" die eingestellte Zeit bestätigen.